

MOON

Handmuff, Fußsack und Taschen handmuff, footmuff and bags

Bedienungsanleitung | Manual



**Anleitung vor Gebrauch bitte sorgfältig lesen und aufbewahren.
Before use read carefully this manual and keep it for future.**

www.moon-buggy.com

Fußsack / Footmuff

Deutsch:

1. **Sicherheitsvorkehrungen beim Gebrauch**

Warnhinweis: Achten Sie darauf, dass der Fußsack korrekt im Kinderwagen befestigt ist, um ein Verrutschen zu verhindern. Den Gurt durch den Fußsack führen.

2. **Überprüfung auf Schäden**

Warnhinweis: Vor Gebrauch auf Risse, Löcher oder Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigung nicht mehr verwenden.

3. **Überhitzung vermeiden**

Warnhinweis: Achten Sie darauf, dass Ihr Kind nicht überhitzt. Der Fußsack sollte nur bei Bedarf verwendet werden.

4. **Nicht als Spielzeug verwenden**

Warnhinweis: Dieser Fußsack ist kein Spielzeug. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im Fußsack.

English:

1. **Safety precautions for use**

Warning: Make sure the footmuff is securely attached to the stroller to prevent slipping. Insert the belt through the footmuff.

2. **Check for damage**

Warning: Inspect for cracks, holes, or damage before use. Do not use if damaged.

3. **Avoid overheating**

Warning: Ensure your child does not overheat. The footmuff should only be used when necessary.

4. **Do not use as a toy**

Warning: This footmuff is not a toy. Never leave your child unattended in the footmuff.

Handmuff / Hand Muff

Deutsch:

1. **Nicht für den Kontakt mit offenen Flammen**

Warnhinweis: Der Handmuff ist nicht feuerfest. Von offenen Flammen fernhalten.

2. **Richtige Verwendung am Kinderwagen**

Warnhinweis: Den Handmuff immer korrekt am Kinderwagen befestigen, um das Risiko eines Abrutschens zu vermeiden.

3. **Nicht als Spielzeug verwenden**

Warnhinweis: Der Handmuff ist kein Spielzeug. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Handmuffs.

4. **Nicht für den Kontakt mit scharfen Gegenständen**

Warnhinweis: Vermeiden Sie den Kontakt des Handmuffs mit scharfen Gegenständen, um Schäden zu verhindern.

English:

1. **Not for contact with open flames**
Warning: The hand muff is not fire-resistant. Keep away from open flames.
 2. **Correct use on the stroller**
Warning: Always attach the hand muff properly to the stroller to avoid the risk of slipping.
 3. **Do not use as a toy**
Warning: The hand muff is not a toy. Do not leave your child unattended near the hand muff.
 4. **Avoid contact with sharp objects**
Warning: Avoid contact with sharp objects to prevent damage to the hand muff.
-

Tasche für Kinderwagen / Stroller Bag**Deutsch:**

1. **Überladung vermeiden**
Warnhinweis: Überladen Sie die Tasche nicht. Achten Sie darauf, das zulässige Gewicht nicht zu überschreiten, um die Stabilität des Kinderwagens zu gewährleisten.
2. **Nicht als Spielzeug verwenden**
Warnhinweis: Diese Tasche ist kein Spielzeug. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit der Tasche spielen oder sie anfassen.
3. **Richtige Befestigung am Kinderwagen**
Warnhinweis: Stellen Sie sicher, dass die Tasche sicher am Kinderwagen befestigt ist, um das Risiko eines Sturzes zu vermeiden.
4. **Nicht für den Kontakt mit scharfen Gegenständen**
Warnhinweis: Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen, um die Tasche nicht zu beschädigen.
5. **Reinigungshinweise**
Warnhinweis: Die Tasche nur vorsichtiger Handwäsche reinigen.

English:

1. **Avoid overloading**
Warning: Do not overload the bag. Ensure that the weight limit is not exceeded to maintain stroller stability.
2. **Do not use as a toy**
Warning: This bag is not a toy. Do not let your child play with or touch the bag.
3. **Correct attachment to the stroller**
Warning: Make sure the bag is securely attached to the stroller to avoid the risk of falling.
4. **Avoid contact with sharp objects**
Warning: Avoid contact with sharp or pointed objects to prevent damage to the bag.
5. **Cleaning instructions**
Warning: Clean the bag only with a careful hand wash.